

CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL

DADOS GERAIS:

A câmera fotográfica serve para tirar fotos.

O Laboratório de Conforto Ambiental (LabCon), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através de financiamento concedido pelo PROCEL, adquiriu a câmera fotográfica reflex digital modelo PowerShot Pro1.

Número de série: 8421102202

Número patrimônio: 160909

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Preparação da câmera:

- 1) Carregue a bateria (figura 1);
- 2) Abra a tampa do Cartão Compacto Flash ou da bateria (figura 2);
- 3) Introduza o cartão e a bateria (figura 3);
- 4) Feche a tampa do Cartão ou da bateria (figura 4).

Realização de fotografias:

- 1) Coloque a palanca na posição disparo e simultaneamente aperte o botão de desbloqueio (figura 5);
- 2) Coloque o seletor na posição AUTO (figura 6);
- 3) Abra o monitor LCD (figura 7);
- 4) Ajuste a hora e a data (na primeira vez que ligar a câmera) (figura 8);
- 5) Direcione o objetivo da câmera ao assunto e ajuste o anel de zoom;
- 6) Foque e dispare.

Reprodução das imagens


- 1) Coloque a palanca de modo na posição de reprodução e aperte o botão de desbloqueio (figura 9);
- 2) Reproduza as imagens (utiliza as flechas do seletor universal para mostrar a imagem que deseja ver).

Apagar imagens

- 1) Utilize as flechas do seletor universal para selecionar a imagem que deseja apagar (1) e aperte o botão (2) (figura 10);
- 2) Quando aparecer a opção de confirmação, certifique-se que (apagar) está selecionado e aperte o botão SET (figura 11).

MANUTENÇÃO:

- 1) Evite usar, colocar, guardar, o equipamento exposto à luz solar direta ou à altas temperaturas;
- 2) Não armazene o equipamento em local úmido ou sujo;
- 3) Cuide para o equipamento não cair ou sofrer impactos fortes;
- 4) Use somente baterias e acessórios recomendados;
- 5) Não use substâncias contendo álcool, benzeno ou outro conteúdo inflamável, para limpar a câmera;
- 6) Não deixe o equipamento em contato com a água ou outros líquidos;
- 7) Não permita que objetos metálicos ou sujeira entre em contato com os terminais ou com o plugue do carregador.



FICHA TÉCNICA 07